

## Kit de serrures - 40833

### DESCRIPTION PRODUIT

- Pour toutes les caisses avec préparation de serrure dans les fermetures par grenouillère.
- Composé de 2 serrures et de 2 clés.
- Série complète, fermeture identique.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Désignation: Kit de serrures (fermeture parallèle en série)

Poids: 0.1 kg










### ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

| Image  | Numéro de commande | prénom                   | Type       |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
|  | 40835              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40677              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40810              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40568              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40678              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40564              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |

| Image  | Numéro de commande | prénom                   | Type       |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
|    | 40849              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|    | 40859              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|    | 40836              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|    | 40837              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|   | 40839              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40841              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40842              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40843              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40565              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40566              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40844              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |
|  | 40845              | Caisse universelle K 470 | Accessoire |

| Image  | Numéro de commande | prénom   | Type       |
|--|--------------------|--|------------|
|    |                    |  |            |
|    | 40846              | Caisse universelle K 470   | Accessoire |
|    | 40567              | Caisse universelle K 470   | Accessoire |
|    | 40847              | Caisse universelle K 470   | Accessoire |
|    | 40580              | Caisse universelle K 470   | Accessoire |
|  | 40848              | Caisse universelle K 470   | Accessoire |
|  | 40876              | Caisse universelle K 470   | Accessoire |
|  | 40500              | Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible | Accessoire |
|  | 40501              | Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible | Accessoire |
|  | 40502              | Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible | Accessoire |
|  | 40503              | Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible | Accessoire |
|  | 40504              | Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible | Accessoire |

| Image  | Numéro de commande | prénom   | Type       |
|--|--------------------|--|------------|
|  | 40505              | Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible | Accessoire |
|  | 40506              | Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible | Accessoire |
|  | 40700              | Eurobox  | Accessoire |
|    | 40701              | Eurobox  | Accessoire |
|    | 40702              | Eurobox  | Accessoire |
|  | 40703              | Eurobox  | Accessoire |
|   | 40704              | Eurobox  | Accessoire |
|  | 40705              | Eurobox  | Accessoire |
|  | 40706              | Eurobox  | Accessoire |
|  | 40709              | Eurobox  | Accessoire |
|  | 40710              | Eurobox  | Accessoire |
|  | 40707              | Eurobox caisse à outils  | Accessoire |
|  | 40708              | Eurobox caisse à outils  | Accessoire |
|  | 40860              | Caisse ZARGES  | Accessoire |

| Image  | Numéro de commande | prénom                    | Type           |
|--|--------------------|---------------------------|----------------|
|    |                    |                           |                |
|    | 40861              | Caisse ZARGES             | Accessoire     |
|    | 40877              | Caisse ZARGES             | Accessoire     |
|    | 40862              | Caisse ZARGES             | Accessoire     |
|   | 40863              | Caisse ZARGES             | Accessoire     |
|  | 40711              | Eurobox                   | Accessoire     |
|  | 40582              | K 470 - Akku Safe         | Accessoire     |
|  | 41809              | K 424 XC Mobil Box Office | Pièce détachée |